付録A 仕 様

項目		Express5800/110Rb-1h		
		N8100-1234Y		
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル		
CPU		Intel [®] Core TM Duo プロセッサー		
クロック周波数		2GHz		
	二次キャッシュ	2MB		
	搭載可能 CPU 数(標準搭載数)	1 個		
チップセッ	, F	Intel [®] E7520チップセット (667MHz)		
メモリ		ECC 付き DDR2-400 SDRAM-DIMM、Chipkill*1		
	標準	512MB(512MB × 1枚)		
	最大	4GB(2GB×2枚)* ²		
補助記憶	内蔵ハードディスクドライブ(標準)	なし		
装置	内蔵ハードディスクドライブ (最大)	500 GB(250GB × 2) *3		
	フロッピーディスク、DVD-ROM	なし(オプション)* ⁴		
拡張	3.5 インチデバイスベイ[空き]	2 [2]		
スロット	5 インチデバイスベイ [空き]	なし		
	PCIExpress(x8)[空き]	1[1](オプション) * ⁵		
グラフィッ	アクス(VRAM)	Server Engines Pilot GA (VRAM 2MB)		
標準インタフェース(装置前面)		キーボード (ミニ DIN6 ピン) × 1、マウス (ミニ DIN6 ピン) × 1、アナログ RGB(ミニ D-sub 15 ピン) × 1、RS-232C 規格準拠シリアルポート (D-sub 9 ピン) × 1、USB2.0 × 2、1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T対応) LAN コネクタ (RJ-45) × 2、100BASE-TX/10BASE-T 対応LAN コネクタ (RJ-45) × 1		
冗長電源		なし		
冗長ファン	/	なし		
外形寸法($W \times D \times Hmm$	432 × 355 × 43 (突起物を含まず)		
質量(最大	()	7kg (8Kg)		
電源		二極並行アース付きコンセント× 1(AC100V ± 10%、50/60Hz ± 1Hz)		
消費電力(最大)		108W/110VA		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		0.0056 (f区分)		
温度/湿度条件		動作時:温度 :10 ~ 35 ℃ / 湿度 :20 ~ 80%(ただし、結露しないこと) 保管時:温度 :-10 ~ 55 ℃ / 湿度 :20 ~ 80%(ただし、結露しないこと)*6		
インストール OS		Microsoft _® Windows Server _® 2003 R2 Standard Edition 日本語版 Microsoft _® Windows Server _® 2003 Standard Edition 日本語版		
主な添付品		EXPRESSBUILDER CD-ROM、スタートアップガイド、使用上のご注意、 電源コード× 1、保証書		

- * 1 Chipkillは同一容量のメモリを2枚搭載した場合
- * 2 標準実装されているメモリを取り外した場合 * 3 標準実装されているハードディスクドライブを取り外した場合 * 4 オブションで、外付けDVD-ROM ドライブ (USB 接続)、外付けフロッピーディスクドライブ (USB 接続) を
- *5 オプションのライザカード (PCIExpress(x8)) を実装する必要があります。
 *6 低温または高温で保管した場合、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれる場合があります。なおシステム時計に高い精度が求められる場合には、タイムサーバ(NTP サーバ)の運用を推奨します。
- * ハードディスクドライブの容量表記は 1GB=1000³B 換算値です。1GB=1024³B 換算のものとは表記上同容量でも、実容 量は少なくなります。

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間: AM9:00~PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

http://www.fielding.co.jp/

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

【IT機器の修理窓口】

修理受付センター (全国共通) 0120-536-111 (フリーダイヤル) 携帯電話をご利用のお客様 0570-064-211 (通話料お客さま負担)

2008年1月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西 4-1 新大通ビル 9F
	東札幌営業所	011-833-8640	003-0001	札幌市白石区東札幌 1条 1丁目 6番 33号
	釧路営業所	0154-32-7100	085-0816	釧路市錦町 5-3 三ッ輪ビル 2F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9丁目左1号 明治安田生命旭川ビル1F
	オホーツク 営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東 3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町 3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町 2-24-4 石井第 5 ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町 1-14 五稜郭 114 ビル3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南 10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋 3-4-14
青森	青森支店	017-735-8501	030-0802	青森市本町 1-2-20 住友生命青森柳町ビル3F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前 2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮 3-13-20
	一関営業所	0191-25-6531	021-0041	一関市赤荻字月町 218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡 3-4-18 タカノボル 22 ビル 4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王 1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町 3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0013	鶴岡市道形町 23-31 山庄ビル 1 階
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前 3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内 22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央五丁目 6 番 1 号
	いわき営業所	0246-28-8371	970-8034	いわき市平上荒川字桜町 34-1
	会津若松営業所	0242-28-7624	965-0818	会津若松市東千石 2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光 3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2000	305-0821	つくば市春日 3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和 3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉 2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東 1-14-12 ウエルストン 1 ビル 1F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
群馬	群馬支店	027-255-5461	371-0855	前橋市問屋町2-4-3 NF3 ビル 4F
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町 58-24
埼玉	さいたま北支店	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F
	さいたま南支店	048-859-7360	338-0832	さいたま市桜区西堀8-21-35 カタヤマビル 3F
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	狭山市新狭山2-11-10
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F
千葉	千葉支店	043-221-7660	260-0843	千葉市中央区末広 1-12-15
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル 1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町2-1-1 ららぽーと三井ビル 7F
	柏支店	04-7135-2400	277-0827	柏市松葉町2-5-1
	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚 1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1 階
東京	東京中央支店	03-3431-9191	105-0012	港区芝大門2-5-5 住友芝大門ビル 3F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0032	渋谷区鶯谷町2番3号 COMS (コムス) 2F
	新宿支店	03-5155-7810	169-0072	新宿区大久保 1-3-21 新宿 TX ビル 6F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀4-5-8 KDX 八丁堀ビル 2・3F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋 2-19-6 秀和柳橋ビル 8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住 1-11-2 カーニープレイス千住 7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F
	東京流通サービ ス部	03-5459-6051	150-0032	渋谷区鶯谷町2番3号 COMS (コムス) 2F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町 5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 11F
	横須賀営業所	046-827-3188	238-0004	横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見 1-6-3 TOKICO事務棟ビル 3F
	相模支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0018	厚木市中町四丁目 16-21 プロミティあつぎビル 5 階
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子5-1-1 高津パークプラザビル 4F
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生 2-3-16 三井住友海上甲府ビル 3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル 1F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0031	岡谷市田中町 2-8-5 岡谷サンプラザビル 4 階
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 長栄南石堂ビル 1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形5-1 豊成ビル 5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台73-10
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0986	新潟市中央区神道寺南2-4-15
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住2-3-6 小林石油ビル
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市字新光寺 1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町 1-39 住友生命金沢高岡町ビル 1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町 36 小松東京海上日動ビルディング 3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0801	七尾市昭和町51-2
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町518
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市駿河区森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F
9	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FC ビル 2F
	沼津支店	055-973-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡 88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町 111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F
愛知	名古屋中央支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
2/6	名古屋東支店	052-264-7581	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名古屋西支店	052-264-7561	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名古屋南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
	岡崎営業所	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三河支店	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 3F
三重	三角支店	059-227-1622	514-0042	津市新町 3-2-1
— 工		0593-51-0425	510-0075	四日市市安島 1-5-10 KOSCO 四日市西浦ピル2F
	滋賀支店	077-525-3156	520-0073	大津市中央 4-5-4 BK ビル
/以貝		0749-24-1784	520-0043	大津川中央 4-5-4 BR Cル
	彦根営業所	0749-24-1784	527-0073	東近江市八日市上之町 2-7 ウイング八日市 3F
吉 柳	京都支店	0748-25-0080	604-8804	東近江川八日川工之町 2-7 - グイング八日川 3F - 京都市中京区千牛坊城町 24-1 - 古川勘ビル 4F
京都		073-812-5800	620-0942	福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 2F
	福知山営業所			福利山川駅前回 3-0 - 竹下駅前とかとF 亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F
±0⊏	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	
大阪	本町支店	06-6264-2810	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	大阪支店	06-6264-2828	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F
	千里支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0075	堺市堺区南花田□町 2-3-20 住友生命堺東ビル 南館 4F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	- 豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
	姫路支店	079-289-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
 奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町 219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町 277-1 シェ・ホーム・ヤマ 2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-25-6322	680-0845	鳥取市富安 2-159 久本ビル 4F
	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2 階
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0049	松江市袖師町 2-38 NKT ビル 7F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町 70-5 朝日第 2 ビル 1F
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0976	岡山市辰巳 19-102
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和 2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F
	津山営業所	0868-31-2821	708-0023	津山市大手町 6-8 城南ビル 4F
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町 2-5-11 西橋屋ビル 4F
	具営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央 1-6-9 センタービル呉駅前 6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0015	東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 2F
	福山営業所	084-931-8907	720-0973	福山市延広町 1-2 明治安田生命福山駅前ビル 8F
Ш□	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口市小郡御幸町 4-9 山陽ビル小郡 1F
ш	山口周防営業所	0833-44-1621	744-0011	下松市西豊井 1375-3
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0011	岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル 2F
	下関営業所	0832-57-2939	751-0877	下関市秋根東町 8-10 トワムールエクスビル 3F
 徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町 2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F
香川	高松支店	087-833-1708	760-0008	高松市中野町 29-2 住友生命高松パークビル 7F
B/'I	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町 3-5-18 ジブラルタ生命丸亀ビル 7F
	八电古禾川	0011-20-0003	1 100-0004	小电II八丁町 J-J-10 ノノノルメ土町八电しル /「

付録C ターミナルソフトウェアの使い方

本体とWindowsがインストールされているコンピュータ(管理PC)をシリアルインタフェースで接続し、管理PCから本装置を操作するときに使用するターミナルソフトウェア「ハイパーターミナル」の使い方の手順について説明します。

ハイパーターミナルで本装置と通信して操作をする必要があるのは以下の場合です。

- 本装置のシステムBIOSを操作する場合
- PCIのオプションカードのUtilityを操作する場合

なお使用する管理PCによっては、正しく操作できなかったり、正しく表示できなかったりすることがあります。その場合は本体のキーボードポートとディスプレイポートにキーボードとディスプレイを直接に接続したローカルコンソールで操作してください。



- ハイパーターミナル上でのシリアルポートに関する設定は、管理PCに接続したポートに対して設定をしてください。
- 「Esc」の入力は、<Esc>キーを2回押してください。
- 1. 本装置と管理PCの電源がOFFになっていることを確認する。
- 2. 本装置のシリアルポートと管理PCのシリアルポートをシリアルケーブルで接続する。
- 3. ハイパーターミナルを起動し、名前を 入力し、[OK]をクリックする。

すでに設定を登録済みの場合は、登録した名前を選択して起動し、手順7に進んでください。



 「接続の設定」ウィンドウが開いたら、 「接続方法」を管理PCのシリアルポートコネクタに接続したポート(ここでは例として「COM1」)に設定し、 [OK]をクリックする。

接続の設定	? ×
NEC NEC	
電話番号の情報を	入力してください:
国/地域番号(◎):	日本 (81)
市外局番(E):	081
電話番号(<u>P</u>):	
接続方法(N):	©OM1 ▼
	OK キャンセル

 COM1のプロパティが開くので、 「ビット/秒」を「19200」に設定し、 [OK]をクリックする。



6. 「ファイル」→「プロパティ」→「設定」タブを順に選択し、「エミュレーション」を「ASNI」に変更後、[ASCII設定]をクリックする。



 「右端で折り返す」のチェックを外し、 [OK]をクリックする。



8. 本体の電源をONにする。

索引

記号	EXPRESSBUILDER <u>147</u>	L
8番街 <u>222</u>	RAID情報のセーブ/リスト	LANコネクタ <u>56</u>
OETS <u>222</u>	ア <u>151</u>	
_	オフライン保守ユーティ	LANコネクタのランプ <u>62</u>
Α	リティ <u>152</u>	LINK/ACTランプ <u>56</u> , <u>62</u>
ACU <u>133</u>	各種BIOS/FWのアップ	
		N
Disk Utilities 141	デート <u>153</u>	
RAIDの構築 <u>134</u>	起動 <u>150</u> , <u>155</u>	NECフィールディング <u>222</u>
イニシャライズ <u>140</u>	起動メニュー <u>147</u>	
起動方法 133	コンソールレスメニュー	Р
ディスクアレイの管理	<u>155</u>	501 1 50
<u>138</u>	 サポートディスクの作成	PCIスロット <u>56</u>
ACインレット <u>56</u>	<u>152</u>	PCIボード <u>92</u> , <u>113</u>
ACリンク <u>120</u>	<u>-102</u> シームレスセットアップ	POSTの内容を画面に表示す
·		る <u>111</u>
Adaptec HostRAID <u>51</u>	151	POWERスイッチ <u>56</u> , <u>77</u> ,
概要 <u>51</u>	システム診断 <u>152</u>	<u> </u>
仕様 <u>51</u>	システムマネージメント	POWERランプ <u>56, 59</u>
セットアップの流れ <u>53</u>	機能 <u>154</u>	PROSet
注意事項 52	セットアップ <u>156</u>	
特長 <u>51</u>	ツールメニュー <u>151,</u>	Windows Server 2003
Adaptec Storage	157	<u>34</u>
Manager TM <u>170</u>	<u>ー</u> トップメニュー <u>150</u> ,	
Array Configuration Utility	156	R
133	<u>-100</u> トップメニューに戻る	RAID <u>131</u>
155		
	<u>154</u>	RAIDコントローラの取り付け
С	トラブルシューティング	について <u>93</u>
Club Express <u>13</u> , <u>222</u>	<u>205</u>	RAIDコンフィグレーション
CMOSメモリのクリア 128	ヘルプ <u>154</u>	<u>131</u>
CMOSメモリクリア用ジャン	保守用パーティションの	RAIDの有効化 <u>132</u>
	設定 <u>153</u>	ROM-DOS起動ディスク
パスイッチ <u>58</u>	マスターコントロールメ	<u>152</u>
_	ニュー <u>158</u>	
D	ExpressPicnic <u>159</u>	S
DAT	セットアップパラメータ	3
Windows Server 2003	FDの作成 <u>159</u>	SETUP
	追加アプリケーションの	AC-LINK <u>120</u>
<u>22</u>		ACPI Redirection Port
DianaScope 175	インストール <u>163</u>	<u>122</u>
DIMM <u>57, 58, 89</u>	トラブルシューティング	Advanced 111
DISK ACCESSランプ <u>56</u> ,	<u>210</u>	Advanced Chipset
<u>59</u>		Control 116
DISK STATUSランプ <u>56</u> ,	F	Assert NMI on PERR
<u>61</u>	EDICK 1E3	
Dump(NMI)スイッチ <u>56</u>	FDISK <u>153</u>	119
		Assert NMI on SERR
E	Н	119
_	http	Base I/O address <u>115</u>
EISA構成 <u>9</u> , <u>23</u>	//club.express.nec.co.jp/	Baud Rate 122
ESMPRO/ServerAgent		BIOS Redirection Port
(Windows版) <u>167</u>	<u>13, 222</u>	<u>122</u>
ESMPRO/ServerManager	//nec8.com/ <u>222</u>	 BMC IRQ <u>120</u>
<u>174</u>	//www.fielding.co.jp/	Boot <u>124</u>
	<u>222</u>	<u> </u>

Platform Event Filtering Speedランプ Console Redirection 120 SYSTEM STA 122 Post Error Pause 120 56, 59 DIMM # Status 112 Power ON Delay Discard Changes 126 Time(Sec) 120 USBコネクタ USBコネクタ Time(Sec) 120 USBコネクタ USBコネクタ W	<u>56</u>
Execute Disable Bit 110 110	
Exit 125 Processor Retest 110 Web-based P Exit Discarding Changes Processor Settings Manager 17	
125 110 Windows Ser	 '
Exit Saving Changes Processor Speed Setting DAT 22	
	フォルトトレラ
	プティブロード
Extended RAM Step 122 パランシン	
112 Reset Configuration Data $PV17^2$ Fixed disk boot sector 111 30	ィスクの設定
	ノのネットワー
	カドライバ <u>37</u>
	ノボード <u>14</u>
	インストール
Tech <u>110</u> Security <u>117</u> <u>17</u>	
Interrupt 115 Serial ATA 115 仮想メモリ	
	ノクスアクセラ ライバ <u>39</u>
	ディスク <u>48</u>
	スセットアップ
126 Set User Password 20	
	青報のバック
126 Supervisor Password Is アップ 4	
	Dアップデート - パックの第四
Memory Configuration System Date 109 サービスノ 112 System Management 46	ペックの適用-
)ためのセット
111 System Memory 112 アップ 4	
Memory Retest 112 System Time 109 セットアッ	ー ノプ <u>17</u>
	ノプの手順 <u>26</u>
	ノプの流れ <u>25</u>
	ノクディスク
Onboard LAN 114 USB Controller 115 23 Onboard LAN Control User Password Is 117 デバッグ	40
	<u>元</u> 文字の修正 <u>49</u>
	ソューティング
<u>114</u> Wake On RTC Alarm <u>201</u>	
	-クドライバ
Controller <u>114</u> 概要 <u>102</u> <u>35</u>	

ネットワークモニタ <u>45</u>	記号 <u>iv</u> , <u>xviii</u>	スーパーバイザのパスワード
ページングファイルサイズ	既存パーティションを使用する	<u>117</u>
<u>43</u>	<u>31</u>	ステータスランプの確認 <u>178</u>
マニュアルセットアップ	起動順位 <u>124</u>	ストレージ管理 <u>5, 12</u>
<u>48</u>	基本情報 30	スライドタグ 56
<u>ー</u> メモリダンプ <u>40</u>	 基本的な操作 <u>77</u>	
ニュー <u>ニュー</u> 論理ドライブが複数存在する	強制電源OFF <u>127</u>	接続 <u>63</u>
場合 49	グラフィックス <u>223</u>	設置 <u>63</u>
ワトソン博士 44	グラフィックスアクセラレータ	改造 <u>60</u> セットアップ
Windows Server 2003 OEM-	ドライバ	Windows Server 2003 17
DISK for EXPRESSBUILDER		マットアップの手順
	Windows Server 2003 <u>39</u>	
<u>152</u>	クリーニング <u>179</u>	Windows Server 2003 26
Windows Server 2003 R2	警告ラベル <u>xiv</u>	セットアップの流れ
トラブルシューティング	ケーブルクランプ <u>56</u>	Windows Server 2003 25
<u>201</u>	ケーブル接続 <u>99</u>	セットアップパラメータFD
	言語 <u>109</u>	<u>159</u>
ア	健康を損なわないためのアドバ	セットアップを始める前に <u>14</u>
アダプタフォルトトレランス/ア	イス <u>xvii</u>	ソフトウェア編 <u>145</u>
	構成情報の採取 <u>213</u>	
ダプティブロードバランシング		タ
Windows Server 2003 <u>38</u>	Ħ	
アラートの確認 <u>178</u>		ダイナミックディスク
安全上のご注意 <u>v</u>	サーバ管理 <u>4, 12</u>	Windows Server 2003 23
安全にかかわる表示 <u>iii</u>	サポートディスク	卓上への設置 <u>63</u>
移動 <u>217</u>	Windows Server 2003 48	ディスクアレイコントローラ
イベントログの採取 <u>212</u>	シームレスセットアップ <u>151</u>	<u>100</u>
インタフェースケーブル <u>99</u>	Windows Server 2003 20	ディスク管理 <u>5</u>
運用·保守編 <u>177</u>	トラブルシューティング	デバッグ
エクスプレス通報サービス	<u>206</u>	Windows Server 2003 40
<u>172</u>	 時刻の設定 <u>109</u>	—— 電源管理 <u>7</u> , <u>12</u>
<u></u> エラーメッセージ <u>186</u>	システムBIOS <u>102</u>	電源コネクタ <u>58</u>
POST <u>79, 186</u>	システム構築のポイント <u>8</u>	電源のOFF <u>80</u>
Windows <u>194</u>	システム情報のバックアップ	電源のON 77
仮想LCD <u>192</u>	Windows Server 2003 47	電源ユニット <u>57</u>
サーバ管理アプリケーション	システム診断 <u>182</u>	<u> </u>
り 八官程/フラケーフョン 195	システムのアップデート -サービ	等入編 <u>1</u>
<u>195</u> ビープ音 <u>191</u>	スパックの適用-	
	· — · -	特長 <u>2</u>
応用セットアップ <u>48</u>	Windows Server 2003 <u>46</u>	トップカバー <u>85</u>
お客様登録 <u>13</u>	システムの修復 <u>214</u>	ドライブ文字の修正
オプションのネットワークボー	システムのセットアップ 16	Windows Server 2003 49
ドのドライバ	システムマネージメント機能	トラブルシューティング 196
Windows Server 2003 37	<u>152</u>	EXPRESSBUILDER 205
オフライン保守ユーティリティ	修理 <u>220</u>	ExpressPicnic <u>210</u>
<u>152, 215</u>	仕様 <u>223</u>	Windows Server 2003
オンラインドキュメント <u>xxxi</u>	障害時の対処 <u>185</u>	<u>201</u>
	障害情報の採取 <u>212</u>	Windows Server 2003 R2
カ	障害処理のためのセットアップ	<u>201</u>
	Windows Server 2003 40	シームレスセットアップ
各部の機能 <u>56</u>	 使用上のご注意 <u>iii</u>	<u>206</u>
各部の名称 <u>56</u>	譲渡 <u>xxi</u>	<u>ー</u> マスターコントロールメ
仮想メモリ 00000 40	ー 情報サービス <u>222</u>	= ₂ - 209
Windows Server 2003 43	シリアルATA <u>115</u>	
管理端末 <u>122</u>	シリアルATAハードディスクド	取り付け/取り外しの準備 83
管理用ポート <u>56</u>	ライブのRAID構築 <u>131</u>	取り付け/取り外しの手順 84
キーボードコネクタ <u>56</u>	シリアルポート <u>56</u>	取り付けネジ <u>56</u>

ナ 補修用部品 220 保守サービス 221 内蔵オプションの取り付け 保守サービス会社網一覧 81 224 日常の保守 178 保守用パーティション 153 ネットワーク管理 7 保証 219 ネットワークドライバ 本書について <u>xviii</u> Windows Server 2003 本書の構成 <u>xix</u> 本書の購入 <u>xix</u> ネットワークモニタ Windows Server 2003 マ マウスコネクタ 56 八 マザーボード 58 マスターコントロールメ パーティション構成 9 ニュー <u>158</u> パーティションサイズ トラブルシューティング Windows Server 2003 209 マニュアルセットアップ ハードウェアのセットアップ Windows Server 2003 <u> 15</u> 48 ハードウェア編 55 無停電電源装置 120 ハードディスクドライブ 57, メモリダンプ 213 86, 99 Windows Server 2003 ハードディスクドライブト レー 56 メモリの容量 <u>112</u> 廃棄 XXII モニタコネクタ 56 はじめに xviii パスワード <u>117</u> ヤ パスワードのクリア 128 バックアップ <u>179</u> ユーザーサポート 219 バックアップ管理 6 ユーザーのパスワード 117 ハンドル 56 バンドルソフトウェア 167, 174 ライザカードブラケット 57 ヒートシンク 57 ラックへの設置 <u>65</u> 日付の設定 109 ラベル 14 ファーストコンタクトセン リセットとクリア 127 ター 222 リチウムバッテリ 58 付属品 XX リモート管理 <u>7</u> フロー制御 122 リモートパワーオン <u>116</u> プロセッサソケット 58 冷却ファン 57 プロセッサのID 110 論理ドライブが複数存在する プロセッサのエラー情報 場合 110 Windows Server 2003 プロセッサのキャッシュサイ 49 ズ 110 プロセッサのクロック速度 ワ 110 プロダクトキー 14 ワトソン博士 213 ページングファイルサイズ Windows Server 2003 Windows Server 2003 44 43 割り込みライン <u>130</u>

ボーレート <u>122</u> 保管 217

NEC Expressサーバ

N8100-1234Y 110Rb-1h

ユーザーズガイド

2006年 10月 初版 2008年 7月 第2版

日 本 電 気 株 式 会 社 東京都港区芝五丁目7番1号 TEL (03) 3454-1111 (大代表)

<本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。 弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター

電話番号 03-3455-5800

注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に接近して使用されると電波妨害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波適合品

この装置は 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

: JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性ー第3-2部: 限度値ー高調波電流発生限度値 (1相当た りの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。